



Mikrov

Postup montáže nože:

- 1) Připravené střenky spasovat na příložky č.2 a č.3.
- 2) Svrtnat střenky dle příložek v místech nýtů č.8.
- 3) Nasadit nýty č.8, upravit délku a snýtovat střenky s příložkami.
- 4) Provrtat střenky v místech nýtů č.7.
- 5) Sestavit nůž dle nákresu.
- 6) Upravit délku nýtů č.6, č.7 a zanýtovat.
- 7) Olejovat čepel
- 8) Upravit chod čepele
- 9) Brousit konečnou úpravu nože
- 10) Ostřit čepel

C. položky	Název	Množství
1	Čepel	1
2	Příložka levá	1
3	Příložka pravá	1
4	pero rovné	1
5	pera vyhazovací	2
6	Nýty - \varnothing 3mm	1
7	Nýty- \varnothing 2,5mm	2
8	Nýty- \varnothing 1,4mm	4
9	Kluzná podložka	2

Střenky nejsou součástí stavebnice.