



Postup montáže nože:

- Připravené střenky spasovat na příložky č.2 a č.3.
- Svrtat střenky dle příložek v místech nýtů č.8.
- Nasadit nýty č.8, upravit délku a snýtovat střenky s příložkami.
- Provrtat střenky v místech nýtů č.7.
- Sestavit nůž dle nákresu.
- Upravit délku nýtů č.6, č.7 a zanýtovat.
- Naolejovat sklopné díly.
- Upravit chod čepele, šroubováku, konzerváku a vývrtky.
- Ostřit čepel

C. položky	Název	Množství
1	Čepel	1
2	Příložka pravá	1
3	Příložka vývrtková	1
4	Pero rovné	1
5	Pero vyhazovací	2
6	Nýt \varnothing 3mm	1
7	Nýty \varnothing 2,5mm	2
8	Nýty \varnothing 1,4mm	4
9	Kluzná podložka \varnothing 10	4
10	Konzervák	1
11	Šroubovák	1
12	Vývrtka	1
13	Střední plech	1
14	Pero vývrtkové	1
15	Kluzná podložka \varnothing 7	2

Sřenky nejsou součástí stavebnice.