

Návod k obsluze a záruční podmínky

Ruční sponkovačky řady Z1 a Z2

Nabíjení spon: **A** Držte nástroj vzhůru nohama, stiskněte úchyt na konci zásobníku a vysuňte zásobník až na konec **B** vložte sponky, ujistěte se, že jsou umístěny ostrou hranou směrem nahoru. Zavřete zásobník tak, že tlačíte až do konce a ujistěte se, že uvolněný úchyt kliknul zpět na své místo.

Zamknutí rukojeti: Vytáhněte držadlo směrem zpět 1, zmáčkněte volně rukojeť směrem k tělu sponkovačky 2, posuňte tlačítko zámku tak, aby držela rukojeť na místě. K uvolnění zámku, držte rukojeť dolů a uvolněte tlačítko zámku.

Varování / Upozornění:

- Sponkujte pouze pokud je sponkovačka na místě pro upevnění na požadované materiály.
- **NIKDY** nestřílejte sponky do vzduchu - to může mít za následek vážné zranění.
- Provozovatel a osoby v okolí nástroje by měl nosit schválené ochranné brýle
- Používejte pouze doporučené sponky
- Udržujte svůj pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Ideální pro Řemesla i Hobby: čalounění, přibíjení krytin, koberců, izolace, tkanin a rolet, obložení, plakátů, displejů, a mnoho dalších ...

Spony určené k použití:

Z1-140 a Z1-140L:	345/06, 345/08
Z1-53, Z1-53L, Z1-53T a Z2-M:	530/04, 530/06, 530/08
Z1-13, Z1-13L:	581/06, 581/08

Seřízení dorazu hrany u Z2-M: Pomocí přiloženého dorazu zafixujte doraz nástroje k hraně, jednoduše otevřete západku (obr. 5 a 6) a posuňte nahoru nebo dolů na požadované místo, kolmo k drážce (obr. 7) zajistěte ji v této poloze.

Poradenství a technická podpora

Co dělat, pokud máte problém s nástrojem Tacwise? Pošlete E-mail na obchod@conmetron.cz nebo zavolejte 00420/412391446 a budete spojeni s jedním z našich pracovníků z vysoce vyškoleného týmu, který je k dispozici od pondělí do pátku 9 - 15:30 a mohou pomoci s řadou otázek. Nebo kontaktujte výhradního distributora (viz. níže)

Poradce při potížích

Postupujte podle následujících pokynů, pokud váš nástroj vypadá, že správně nefunguje. Pokud to problém nevyřeší, kontaktujte nás prosím dle kontaktních informací uvedených v "Poradenství a technická podpora".

Zaseknutí sponek v nářadí

- Používejte doporučené spony určené pro nástroj.
- Používejte jen na vhodný materiál a vhodné délky spon
- Vyčistěte ústí.
- Vyčistěte zásobník.

Nástroj nestřílí spony

- Vložte spojovače do zásobníku.
- Používejte jen typy spon určené pro nástroj.
- Vyčistěte ústí.
- Vyčistěte zásobník

Nástroj nezatluče sponu úplně

- Zvolte vhodný materiál nebo délku spony.
- Materiál může být příliš tvrdý, aby delší sponka byla zcela zatlačena.
- Může být také nezbytné na nástroj více přitlačit

Záruční podmínky

Všechny Tacwise nářadí jsou pečlivě kontrolovány, testovány a podléhají přísným kontrolám kvality. Tacwise proto nabízí následující záruky pro elektrické nářadí Tacwise. Vaše právo reklamace na základě prodejní smlouvy s prodejcem, včetně vašich zákonných práv, nejsou touto zárukou dotčeny.

Jednoletá Standardní záruka

Pokud je vaše ruční sešíváčka Tacwise vadná v důsledku vadného materiálu nebo provedení do 12 měsíců od data zakoupení, garantujeme nahradit, podle našeho uvážení, nástroj zdarma.

Tato záruka se nevztahuje na:

- Nástroje, kde byly provedeny neoprávněné změny nebo doplňky.
- závady způsobené nevhodným použitím příslušenství, komponentů nebo náhradních dílů jiných než schválených Tacwise příslušenství nebo jejich částí.
- Součásti, které jsou předmětem fyzického opotřebení způsobené používáním v souladu s naším návodem k použití.
- Závady na nástroj způsobené nesprávným použitím, abnormálními podmínkami životního prostředí nebo nevhodné provozní podmínky, použitím v nesouladu s naším návodem k obsluze nebo nedostatečným servisem nebo údržbou.

Doklad o koupi musí být předložen s originál stvrzenkou.

